

SCHEDA TECNICA



Il torrino aspiratore fumi elettrico è ideale per eliminare definitivamente i problemi di scarso tiraggio e presenze di fumi.

Quando installare un torrino aspiratore fumi elettrico: è impiegato per eliminare definitivamente i problemi di scarso tiraggio e presenze di fumi scaturiti da molteplici malfunzionamenti della canna fumaria. Ad esempio:

- sezione diametro troppo piccola,
- condotto basso,
- presenza di ostacoli che impediscono il normale sbocco dei fumi dal camino,
- shock termico- assenza di coibentazione della canna fumaria,
- venti contrari.

Campo di applicazione: è destinato esclusivamente per l'aspirazione dei fumi provenienti da caminetti alimentati a legna, forni per pizzerie, cappe da cucina e evacuatori d'aria.

Altri impieghi d'uso sono da considerarsi impropri.

E' severamente vietata l'installazione su canne fumarie alimentate da bruciatori a gas.

CONSIGLI UTILI E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, spegnendolo sempre dall'interruttore generale, e che non sia collegato alla rete di alimentazione elettrica.

Consigliamo, almeno una volta a settimana, la messa in funzione dell'aspiratore alla sua massima velocità per permettere la pulizia della ventola e della canna fumaria su cui è alloggiato il torrino.

A fine stagione o in base alla frequenza d'uso, ispezionare il torrino e pulire il motore da incrostazioni di fuliggine, controllare le pale, i cuscinetti o sostituire il condensatore

La durata, affidabilità elettrica e meccanica saranno più efficaci se l'aspiratore sarà usato correttamente.

Il costruttore non è responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento si prega di contattare sempre la ditta fornitrice.

POSSIBILI GUASTI

- **Non parte con le velocità basse, appena installato:**

se i primi giorni, dopo l'installazione non si avvia con le velocità 1 e 2, azionarlo selezionando velocità alte per poi abbassare alla potenza di aspirazione desiderata

- **Il variatore di velocità è caldo:**

normalmente lavora a 60°

- **La spia è accesa, ma l'aspiratore non funziona:**

è probabile che il motore sia interrotto o che il cavo che collega il regolatore al motore sia interrotto. La soluzione è far riparare il motore o sostituire il cavo

- **La spia è accesa ma l'aspiratore emette un fischio e non gira:**

assicurarsi che il motore non sia bloccato e che il condensatore di avvio non sia bruciato. E' consigliato pulire il motore da incrostazioni di fuliggine, controllare i cuscinetti o sostituire il condensatore

- **L'aspiratore, allacciato alla linea 220 V, funziona; ma collegando il regolatore, no:**

Le possibili cause potrebbero essere che il fusibile sia bruciato, che i fili della corrente siano staccati o il trasformatore è interrotto. Pertanto si dovrebbe sostituire il fusibile, controllare i cavi elettrici e il trasformatore nella centralina.

SPECIFICHE

COMBUSTIBILI AMMESSI:

Legna naturale o altri combustibili solidi, aria

APPARECCHI:

Stufe a Legna, Caminetti a legna aperti o chiusi, Cappe, Forni per braceria o pizzeria

FUNZIONAMENTO:

in depressione

FINITURA E NATURA:

Zincato finitura testa di moro

CLASSE DI RESISTENZA:

Resistenza al fuoco di fuliggine

GAMMA DI DIAMETRI:

Installazione universale grazie alla flangia regolabile che si adatta per tutte le parti terminali delle canne fumarie di qualsiasi dimensione e forma

INGOMBRI:

dim 430x600 mm (BxH)

DATI TECNICI

VELOCITA'	VOLT	Ampere ASSORBITI	Watt ASSORBITI	GIRI AL MINUTO (rpm)	m ³ /h	DEPRESSIONE in Pa
1	68	0,2	29	174	282	20
2	92	0,33	49	286	511	30
3	117	0,58	86	483	900	50
4	153	0,96	110	832	1534	150
5	182	1,15	130	1162	2240	280
6	220	1,35	170	1350	2522	300

COLLEGAMENTI ELETTRICI

